

Willkommen zur Bushbox Ultralight



Danke, dass Du einen unserer Hobokocher aus deutscher Produktion erworben hast. Wir wünschen Dir viel Freude mit diesem komplett in Deutschland aus rostfreiem Federstahl hergestellten Qualitätsprodukt.

Falls der Kocher ein paar Kratzer hat: Wir lassen die meisten unserer Teile mit Hilfe modernster Verfahren, die unsere Mitarbeiter, die Natur und ihre Ressourcen schonen, fertigen und veredeln. Die Bushbox Ultralight besteht aus Federstahl und ist damit zu leicht für diese schonende Form der Oberflächenbehandlung. Um Umweltverschmutzung und Gesundheitsrisiken zu vermeiden, lassen wir die Oberfläche unbearbeitet. Mögliche Kratzer verschwinden aber mit den ersten Anwendungen.

Tipps & Tricks

Auf YouTube und Facebook gibt es eine große Zahl hervorragender Videos von Besitzern unserer Hobos, die den Gebrauch sehr gut illustrieren und wertvolle Tipps geben. Weitere Videos und Informationen findest Du hier:

www.facebook.com/BushcraftEssentials (hier gibt es unter „Notizen“ auch Anleitungen)

www.youtube.com/user/bushcraftessentials

Wir freuen uns auch über Deine Videos und Berichte!

Aufbau Bushbox Ultralight

Unser YouTube-Video <https://www.youtube.com/watch?v=I1sTC2whn2g> erklärt den Aufbau:

1. Zwei Seitenteile zusammenstecken.
2. Bodenblech in der gewünschten Position einstecken.
3. Seitenteile an der offenen Seite mit zwei Fingern zusammendrücken.
4. Drittes Seitenteil einsetzen.
5. Kontrollieren, ob die Verschlüsse eingerastet sind.
6. Bei Bedarf Topfauflage einsetzen:
 - An einer Seite **von innen nach außen** in die Aussparung an der Oberseite eines der drei Seitenteile einschieben.
 - Ein zweites Seitenteil zwischen Daumen und Mittelfinger seitlich so zusammendrücken, dass es sich leicht nach außen wölbt und auch hier einen „Flügel“ der Topfauflage von innen nach außen einschieben.
 - Vorgang für das dritte Seitenteil wiederholen.
 - Festen Sitz der Topfauflage kontrollieren.

Abbau

1. Abkühlen lassen!
2. Verriegelung eines der Seitenteile lösen: Die Bushbox Ultralight zerfällt in ihre Einzelteile.
3. Vor Trangia-Betrieb mit eingesetzter Topfauflage unbedingt üben, wie man die Bushbox Ultralight im vollen Betrieb entriegelt, ohne sich die Finger zu verbrennen - **der Trangia lässt sich sonst nicht löschen** (mitgeliefertes Leinensäckchen oder Stöcke/Stifte/Zeltheringe/flache Steine verwenden)!
4. Bitte beachte dazu unser Video <https://www.youtube.com/watch?v=N-196rFGGixE>

Anfeuern

Solltest Du keine Erfahrung mit Feuermachen haben, dann sieh Dir ein paar Videos auf YouTube zu diesem Thema an. Grundsätzlich (falls Du natürliche Brennstoffe verwendest): Verwende zum Anzünden Birkenrinde, Feathersticks, feine Holzspäne, ein Wattlepad oder ähnliches, lege dann feines, dünnes Material nach, bis das Feuer richtig in Gang gekommen ist. Führe dann nach und nach dickeres Material zu. Das Brennmaterial für Deinen Hobo findest Du in der Natur, trockene Fichtenzweige eignen sich hervorragend. Nimm nie auf dem Boden liegende Zweige, sie sind fast immer feucht.

Betrieb

Das Wirkprinzip eines Hobos ist der sogenannte Kamineffekt. Dieser Effekt ist bei sehr kleinen Hobos eventuell eingeschränkt und kann leicht gestört werden. Deshalb solltest Du darauf achten, den Hobo oben nie komplett abzudecken, weil er sonst nicht mehr zieht und stark zu qualmen anfängt.

Ebenso achte bitte darauf, dass der Hobo auch von unten immer genug Luft bekommt. Der Hobo arbeitet sonst nicht mehr richtig, qualmt oder geht aus.

Schließlich ist es bei einem Hobo wichtig, ihn stetig mit Brennstoff zu versorgen, er geht sonst schnell aus, da er sehr stark, heiß und schnell brennt. Halte entwe-

der ausreichend zerkleinertes Holz bereit oder verwende längere Hölzer, die Du kontinuierlich nachschiebst. Letzteres birgt aber die Gefahr, dass brennendes Material nach außen fällt (Brandgefahr!).

Pflege/Wartung

Unsere Hobos sind hochwertige Produkte, die Dich ein ganzes Leben begleiten können. Sie brauchen so gut wie keine Wartung. Dennoch empfiehlt es sich, den Hobo frei von Schmutz zu halten und ihn regelmäßig zu säubern.

Offenes Feuer

Bitte verwende Deinen Hobo verantwortungsvoll. Vor dem Gesetz ist ein Hobo-Kocher „offenes Feuer“, womit die jeweils geltenden Rechtsnormen beachtet werden müssen. Denk bitte daran: Die meisten Waldbrände entstehen durch offenes Feuer. Achte darauf, dass stets Abstand zu brennbarem Material gehalten wird und Löschmittel (Wasser, Decke etc.) in Reichweite sind. **Offenes Feuer niemals unbeaufsichtigt lassen! Hobos immer auf einer sicheren, feuerfesten Unterlage betreiben. Daran denken, dass in Waldböden leicht nahezu unlöschbare Schwelbrände entstehen.**

Betriebsmodi der Bushbox Ultralight

Je nach Art des verwendeten Brennstoffs kann die Bushbox Ultralight in folgenden Modi betrieben werden:

Hobo-Modus (natürliche feste Brennstoffe)

Für optimalen Hobo Betrieb sollte das spezielle Frontteil für den Hobobetrieb verwendet werden (kleinere Öffnung für besseren Kamineffekt). Der Hobobetrieb ist jedoch auch problemlos mit der Standard-Front möglich.

Hier solltest Du das Bodenblech in die oberste Position stecken und das zusätzlich erhältliche Ascheblech verwenden: Das Ascheblech wird in den untersten Schlitz eingesteckt (das ist auch nachträglich bei zusammengebautem Hobo leicht möglich) und schützt dann den Untergrund weitestgehend vor herabfallender Glut. Konstruktionsbedingt könnten trotzdem heiße Teile durchfallen, weshalb die Bushbox Ultralight auf einer sicheren, nicht brennbaren Oberfläche betrieben werden muss.

Ist ein sicherer, nicht brennbarer Untergrund vorhanden (Fels, Stein), so kann auch eventuell auf das Ascheblech verzichtet werden und das Bodenblech ganz unten eingesetzt werden. Dies vergrößert den Brennraum und die Effizienz der Bushbox Ultralight. In diesem Fall fallen jedoch glühende Teile auf den Untergrund - erhöhte Vorsicht!

Position für Trangia / Löschen des Trangia

1. Die Bushbox Ultralight wie in der Aufbauanleitung beschrieben aufbauen, Bodenblech (oder Topfauflage) in der untersten Position.
2. Verwendet man relativ große Töpfe, dann kann man statt dem Bodenblech die Topfauflage als Basis für den Trangia verwenden und die Bodenplatte zu Hause lassen - das verringert das Gewicht der Bushbox Ultralight auf ca. 60 Gramm.
3. **Achtung:** Im Trangia-Betrieb mit aufgesetzter Topfauflage oder aufgesetzter Grillplatte sollte nur die Bushbox Ultralight ab der Version 2 (breitere Frontöffnung) verwendet werden, sonst besteht Gefahr, dass sich der Brenner nicht mehr löschen lässt.

Position für Esbit/Hexamintabletten

Wie im Hobo-Modus sollte das Bodenblech auf oberster Position eingesteckt werden.

Viel Freude mit Deinem Hobo! Dein Team von Bushcraft Essentials